

基本的なリモコンの使い方

設定中に押すと、1つ前の画面に戻る

設定中や設定後に押すと、テレビメニューに戻る

数字を入力するとき
リモコンボタン 入力文字 (表示内容)
1 ~ 9 1~9
10 0

設定を行うとき

スタートを押す
※ご利用のケーブルテレビ局により、ボタンが異なります。

▼を押してカーソルを画面下まで移動 ▶で「設定」を選ぶ

決定を押す

操作の詳細(→取扱説明書「基本的なリモコンの使い方」)メニューの項目については、取扱説明書「必要なとき/本体設定メニュー」をご覧ください。

画面上で選ぶとき

上へ 下へ 左へ 右へ

決定を押す

▲▼▶で項目を選び、決定ボタンを押すと次の画面に遷移します。

●付属の電池について 付属の電池は動作確認用です。なるべくお早めにお取替えください。
※前面レアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

- 本体背面にあるペアリングボタンを2秒以上押す
●本体前面の状態ランプが緑点滅します。
- リモコンのスタートキー、dキーを同時に2秒以上押し続ける
●リモコンのランプが点滅します。
- リモコンを本体へ近づけ、ランプが消えたら、ペアリング完了

テレビメニュー(基本画面)について

電源を入れて、しばらくするとテレビメニューが表示されます。

電源を入れる

スタートを押す
スタートボタンを押すことでテレビメニューに戻ることができます。
※加入のケーブルテレビ局により、ボタンが異なる場合があります。

(テレビメニュー)

▲▼▶を押すと、各画面へ移動します。

プレビュー画面
最後に視聴していたチャンネルの現在放送中の画面が表示されます。

各サービスへの移動のしかた

(テレビメニュー内のアイコン)

- マイページ
- 検索
- 予約一覧
- Android TV

(録画番組一覧) (テレビメニュー) (テレビエリア)

左 右

下へスクロール

(おすすめ番組 / マイチャンネル) (お気に入りワード番組 / 番組検索・設定)

下へスクロール

※前面レアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

各サービス画面の表示内容

テレビエリア (テレビメニュー右)

- テレビメニューから▶を押して表示。
放送中の番組(他:デジ. BS. CATV(JC-HITS))の視聴や、番組表の表示(→取扱説明書「番組を見る/番組表を使う(EPG)」)、マイチャンネルの登録・編集(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)をすることができます。

録画番組一覧 (テレビメニュー左)

- テレビメニューから◀を押して表示。
本機で録画した録画番組の再生や、ホームネットワーク機器(DLNA)の録画再生/ダビングができます。(→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの番組を再生・操作する」)

テレビメニュー(画面内アイコン)

- マイページ(→取扱説明書「便利な機能/マイページ」)
- 検索(→取扱説明書「検索しよう」)
- 予約番組一覧(→取扱説明書「録画・再生/録画予約の確認・修正・消去」)
- Android TV(→取扱説明書「Android TVホーム」)

テレビメニュー(画面下)

- おすすめ番組
ご視聴の番組、動画から、あなたへのおすすめ番組を表示します。
- マイチャンネル
お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録できます。(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)
- お気に入りワード番組
見たい番組を指定したワードで検索できます。
- 検索・設定・ヘルプ
検索、設定、ヘルプ等、本機の基本機能や設定を行うことができます。(→取扱説明書「基本画面/テレビメニューの操作」)

かんたん操作ガイド

ケーブルプラスSTB

品番 C02AS1/C02AS2/C02AS3/C02AS4
C02AS5/C02AS6/C02AS7/C02AS8

VER.2.01 REV.2017.09

