

リモート録画予約サービス スターターマニュアル(完全版)

※ご利用にはデジタルホームターミナル(STB)を
インターネットへ接続する必要があります

Ver.3.0

TZ-BDT920PW (ブルーレイ楽見録DX)

■ KCNケーブルテレビご利用コース

■ 機器ID番号 (16ケタ)

■ STB-ID番号 (12ケタ)

ローマ字は大文字で入力してください

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

I. リモート録画予約のサービス概要	・・・P3
II. リモート録画予約サービスのご利用登録方法	・・・P4
1. 機器IDの確認方法	・・・P6
2. STB-IDの確認方法	・・・P8
 <u>表紙に機器ID、STB-IDが記載されている場合、ここからご覧ください。</u>	
3. ユーザーアカウントの登録（スマートフォンサイトで登録する場合）	・・・P10
4. ユーザーアカウントの登録（携帯サイトで登録する場合）	・・・P14
5. ユーザーアカウントの登録（PCサイトで登録する場合）	・・・P18
III. リモート録画予約サービスの録画予約方法	・・・P23
1. 録画予約（スマートフォンサイトで予約する場合）	・・・P24
2. 録画予約（携帯サイトで予約する場合）	・・・P29
3. 録画予約（PCサイトで予約する場合）	・・・P33
IV. 参考設定	
1. ユーザーアカウント登録の変更方法（STB機器を交換されたお客様へ）	・・・P38
2. リモートで予約削除ができないお客様へ	・・・P45
3. オプションチャンネルの新規登録または変更方法	・・・P47
4. Gガイドモバイルをご利用のお客様へ（STBパスワードの初期化方法）	・・・P50
V. お問い合わせ先	・・・P52

■概要

外出先でスマートフォンや携帯電話、PC、タブレットからご自宅のSTB(デジタルホームターミナル)に遠隔で録画予約など次の操作ができるサービスです。

(日本デジタル配信株式会社(JDS)のCableGateシステムを用います。CableGateの利用は無料です。ただしご利用には別途パケット通信料がかかります。)

- ・録画予約が可能
- ・予約一覧の確認、予約の取り消しが可能
- ・録画済み番組一覧の確認/削除が可能

■ご利用可能なご対象者様

ブルーレイ楽見録DXまたはスマートTV Box、ブルーレイ楽見録、楽見録DX(それぞれ別途マニュアルあり)をご利用中
 +
 インターネットとSTBを接続されているお客様


■操作方法

EPG番組表の(スマートフォン版/携帯版/PC版)各サイト上で
 録画予約・取り消しを登録

※いずれのサイトからも登録・予約が可能です。

■利用手順

1. STBの機器ID、STB-ID番号の確認 (KCNが表紙に記載)
2. EPG番組表サイトにてユーザーアカウントを登録
3. 仮登録のメールを受信し、メールに記載のURLをクリックして本登録が完了
4. EPG番組表(スマートフォン版/携帯版/PC版)各サイト上にて録画予約を実施 (予約取消、録画済み番組の削除も可能)



常にSTB側の操作が優先されるため、以下の場合、リモートでの操作ができません。

- ・リモート録画予約および予約削除の実行時に、STB側で予約に関する操作(予約一覧の閲覧も含む)をしている場合
- ・リモートで録画番組の削除実行時に、STB側で対象録画番組の操作(録画番組一覧の閲覧も含む)をしている場合

リモート録画予約サービス ご利用登録方法

ご利用いただくにあたり、以下の手順となります。

1. EPG番組表サイトでの利用登録(初回のみ)

登録に必要な情報

- **機器ID** (KCNが表紙に記載。記載されていない方は、P6をご確認ください)
- **STB-ID** (KCNが表紙に記載。記載されていない方は、P8をご確認ください)
- **ID** (登録時、任意設定)
- **パスワード** (登録時、任意設定)
- **KCNケーブルテレビご利用コース** (表紙に記載)
- **STBパスワード** (登録時、任意設定)

※Gガイドモバイルをご利用のお客様は、Gガイドモバイルで登録したパスワードと同じ4ケタの半角数字を登録してください。またはパスワードの初期化を行ってください。初期化方法はP50をご確認ください。

2. 登録したメールアドレスに仮登録のメールが届きます。メールに記載されているURLをクリックすると本登録が完了します。

3. EPG番組表サイトから録画予約できます。

※登録、予約はスマートフォンサイト、携帯サイト、PCサイトのいずれからでも手続き可能です。

1. 機器IDの確認①

・機器IDの確認方法

①STBのリモコンの「操作一覧」を押します。

②「操作一覧」画面でリモコンの十字キーで「左」を選び画面を切り替えます。

③「ネットワーク設定」を選びます。

リモコン



TV画面



1. 機器IDの確認②

④「宅外リモート接続設定」を選びます。

⑤「宅外リモート接続機能」および「ネットワークからの番組消去」が「入」になっているかをご確認ください。
「切」になっている場合、「入」に設定します。


リモートでの番組消去を希望されない場合、「ネットワークからの番組消去」を「切」に設定してください。

⑥「機器ID確認」を選びます。


⑦「**機器ID**」番号が表示されます。

画面に表示された**16ケタの数字**を
マニュアルの表紙に記載してください。

例: 5044 9812 6136 9782




④



⑤

⑥



2. STB-IDの確認①

・ STB-IDの確認方法


1) 【STB背面ラベルでの確認】

「*」と「*」の間に記載されている**12ケタの英数字**がSTB-ID番号になります。

12ケタの英数字をマニュアルの表紙に記載してください。
ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 19B4 0960 103B

STBの背面画像



2) 【TV画面上での確認】

①STBのリモコンの「操作一覧」を押します。

②「メール／情報」を選びます。



2. STB-IDの確認②



③「ICカード」を選びます。

④STBのリモコンの**緑**ボタンを押して
「CATV-ID」を表示します。


⑤**STB-ID**が表示されます。

画面に表示された**12ケタの英数字**を
マニュアルの表紙に記載してください。
ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 19B4 0960 103B



⑤



3. ユーザーアカウントの登録(スマホ版)①

・スマートフォンサイトで会員登録する方法

- ① スマホの検索サイトにて「KCN」と検索し、「KCNユーザーTOP:KCN近鉄ケーブルネットワーク」を選びます。(アプリを利用する場合、AppStoreまたはGooglePlayから「CableGate」アプリをインストールし、ケーブルテレビ局をKCNに設定してください。)
- ② EPG番組表サイトのバナーをクリックし EPG番組表サイトを表示します。
- ③ EPG番組表サイトトップ画面から、「スマートフォンサイトを表示」を選びます。
※携帯サイト、PCサイトからも登録・操作が可能です。
- ④ スマートフォンサイトトップ画面右上の  ボタンをクリックしてください。
- ⑤ 「会員登録」を選びます。


スマホのKCNユーザーサイト
トップページ



EPG番組表(PC)サイト



EPG番組表(スマホ)サイト



3. ユーザーアカウントの登録(スマホ版)②

- ①「ID」を入力します。
(任意の半角英数字6～20ケタ) ※録画予約時に使用
忘れないようID番号を記載して保存してください。
- ②「パスワード」を入力します。
(任意の半角英数字6～20ケタ) ※録画予約時に使用
忘れないようパスワードを記載して保存してください。
- ③もう一度「パスワード」を入力します。
- ④「メールアドレス」を入力します。(必須)
- ⑤「加入コース(KCNご利用コース)」を選択します。
(表紙に記載)
- ⑥「視聴年齢制限付き番組の表示」(任意)を設定する場合は、年齢を選びます。
- ⑦「誕生日」(任意)を設定する場合、「年・月」を選びます。
- ⑧性別「男性」または「女性」を選択します。
- ⑨「メールマガジン配信の可否」受信可否を選んでください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨



会員登録

ID (必須/半角英数字6-20文字)

パスワード (必須/半角英数字6-20文字)

パスワード再入力

メールアドレス (必須)

加入コース (必須)

デジタルHDプライム

視聴年齢制限付き番組の表示

設定なし

誕生日 (任意)

性別

男性 女性

メールマガジン配信の可否

受け取る 受け取らない

↓ スクロール(次ページ)

3. ユーザーアカウントの登録(スマホ版) ③

⑩「機器ID」を入力します。(表紙に記載)

※16ケタ連続で入力します。

例: 1234567812345678

⑪「STB-ID」を入力します。(表紙に記載)

※12ケタ連続で入力します。

ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 12345678A123


⑫「STBパスワード」を入力します。

(任意の半角数字4ケタ)

※Gガイドモバイルをご利用のお客様は、Gガイドモバイルで登録したパスワードと同じ4ケタの半角数字を登録してください。またはパスワードの初期化を行ってください。

⑬もう一度「STBパスワード」を入力します。

⑭「登録」ボタンを押します。



リモート録画予約の設定手順はこちらをご覧ください

機器ID (半角英数 16文字)

STB-ID (半角英数 12文字)

STBパスワード (半角英数 4文字)

STBパスワード (再入力)

登録 戻る

Official Program Data Mark
(公式番組情報マーク)
このマークは「Official Program Data Mark」とい
い、テレビ番組の公式情報である「STB(Service
Information)情報」を利用したサービスにのみ表示が
許されているマークです。

(C)2011 Japan Digital Serve, Copyright (C) 2011
Interactive Program Guide, Inc. All Rights Reserved.

3. ユーザーアカウントの登録(スマホ版) ④

⑮ 会員登録確認画面が表示されますので、内容を確認し、オプションチャンネルを登録しない場合、「登録」ボタンを押します。


⑯ オプションチャンネルを登録する場合、「オプションチャンネル」ボタンを押します。

⑰ 登録したいオプションチャンネルのロゴを選びます。(複数選択可)
※WOWOW等のBSオプションチャンネルを登録する場合「BS」ボタンを押してください。

⑱ 「登録」ボタンを押します。

⑲ 会員登録確認画面が表示されます。

登録したメールアドレスに仮登録のメールが届きます。メールに記載されているURLをクリックすると本登録が完了します。



4. ユーザーアカウントの登録(携帯版)①

・携帯サイトで会員登録する方法

- ①以下のQRコードまたは携帯サイトにて「KCN」と検索し、「KCNモバイルサイト」を選びます。






- ②携帯サイトトップ画面から、「EPG番組表」を選びます。

- ③「会員登録」を選びます。


- ④「空メール送信」を押して、メールを送信します。

- ⑤送信されたメールに表示された「URL」をクリックします。

EPG番組表(携帯)サイト



⑤



4. ユーザーアカウントの登録(携帯版)②

①「ID」を入力します。(任意の半角英数字6～20ケタ)

※録画予約時に使用

忘れないようID番号を記載して保存してください。

②「パスワード」を入力します。

(任意の半角英数字6～20ケタ)

※録画予約時に使用

忘れないようパスワードを記載して保存してください。

③もう一度「パスワード」を入力します。


④「加入コース(KCNご利用コース)」を選択します。 (表紙に記載)

⑤「視聴年齢制限付き番組の表示」(任意)を設定する場合は、年齢を選びます。

⑥「誕生年月」(任意)を設定する場合、「年・月」を選びます。

⑦性別「男性」または「女性」を選択します。

⑧「メールマガジン配信の可否」受信可否を選びます。



The screenshot shows the KCN user registration form with the following fields and options:

- ① ID(半角英数字6～20文字)
- ② パスワード(半角英数字6～20文字)
- ③ パスワード(再入力)
- ④ 加入コース: 奈良県/デジタルHDプライム
- ⑤ 視聴年齢制限付き番組の表示: 設定なし
- ⑥ 誕生年月(任意): -- -- -- --
- ⑦ 性別: 男性
- ⑧ メールマガジン配信の可否: 受け取る
- 機器ID(半角数字16文字)
- STB-ID(半角英数字12文字)
- STBパスワード(半角数字4文字)
- STBパスワード(再入力)
- 入力確認
- キャンセル/番組一覧画面へ戻る



4. ユーザーアカウントの登録(携帯版)③

⑨「機器ID」を入力します。(表紙に記載)

※16ケタ連続で入力します。

例: 1234567812345678

⑩「STB-ID」を入力します。(表紙に記載)

※12ケタ連続で入力します。

ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 12345678A123


⑪「STBパスワード」を入力します。

(任意の半角数字4ケタ)

※Gガイドモバイルをご利用のお客様は、Gガイドモバイルで登録したパスワードと同じ4ケタの半角数字を登録してください。またはパスワードの初期化を行ってください。

⑫もう一度「STBパスワード」を入力します。

⑬「入力確認」ボタンを押します。



4. ユーザーアカウントの登録(携帯版)④

⑭入力内容が表示されますので、
内容を確認して「登録」ボタンを押します。





⑮登録完了画面が表示されます。
「オプションチャンネル」を登録する場合、
「オプションチャンネル登録」を選びます。

オプションチャンネルの登録方法

①「BS放送」または「CS放送」を選択し「変更」ボタンを押してください。
登録するチャンネル名のチェックボックス
にチェックを入れ、「設定確認」ボタンを押
します。

②確認画面が表示されますので、「実行」ボ
タンを押します。

登録したメールアドレスに仮登録のメールが
届きます。メールに記載されているURLをク
リックすると本登録が完了します。

5. ユーザーアカウントの登録(PC版)①

・ PCサイトで会員登録する方法

①KCNユーザーサイトトップページのEPG番組表バナーをクリックします。

②EPG番組サイトの「会員登録」ボタンを押す。

③会員登録画面が表示されます。

EPG番組表サイトの
入口バナー



5. ユーザーアカウントの登録(PC版) ②

①「ID」を入力します。(任意の半角英数字6～20ケタ)

※予約録画時に使用します。

忘れないようID番号を記載して保存してください。

②「パスワード」を入力します。 (任意の半角英数字6～20ケタ)

※予約録画時に使用します。

忘れないようパスワードを記載して保存してください。

③もう一度「パスワード」を入力します。

④「メールアドレス」を入力します。(必須)

⑤もう一度「メールアドレス」を入力します。

⑥KCNケーブルテレビの「加入コース」を選択します。 (表紙に記載)

⑦「視聴年齢制限付き番組の表示」(任意) を設定する場合は、年齢を選びます。

①

ID (必須) (半角英数 6-20文字)

②

パスワード (必須) (半角英数 6-20文字)

③

パスワード (再入力)

④

メールアドレス (必須)

⑤

メールアドレス (再入力)

⑥

加入コース (必須)

デジタルHDプライム

⑦

視聴年齢制限付き番組の表示

設定なし

誕生年月 (任意)

性別

☒ 男性
☐ 女性

メールマガジン配信の可否

☒ 受け取る
☐ 受け取らない

リモート録画予約の設定手順はこちらをご覧ください

リモート録画予約ヘルプ

機器ID (半角数字 16文字)

STB-ID (半角英数 12文字)

STBパスワード (半角数字 4文字)

STBパスワード (再入力)

登録

戻る

5. ユーザーアカウントの登録(PC版) ③

⑧「誕生年月」(任意)を設定する場合、「年・月」を選びます。

⑨性別「男性」または「女性」を選択します。

⑩「メールマガジン配信の可否」受信可否を選びます。

⑪「機器ID」を入力します。(表紙に記載)
※16ケタ連続で入力します。例:123456781234568

⑫「STB-ID」を入力します。(表紙に記載)
※12ケタ連続で入力します。例:12345678A123
ローマ字は**大文字**で入力してください。

⑬「STBパスワード」を入力します。
(任意の半角数字4ケタ)
※Gガイドモバイルをご利用のお客様は、Gガイドモバイルで登録したパスワードと同じ4ケタの半角数字を登録してください。またはパスワードの初期化を行ってください。

⑭もう一度「STBパスワード」を入力します。

⑮「登録」ボタンを押します。

⑧

誕生年月(任意)

⑨

性別

☒ 男性
☐ 女性

⑩

メールマガジン配信の可否

☒ 受け取る
☐ 受け取らない

⑪

機器ID(半角数字 16文字)

⑫

STB-ID(半角英数 12文字)

⑬

STBパスワード(半角数字 4文字)

⑭

STBパスワード(再入力)

⑮

登録

戻る

会員登録

ID(必須)(半角英数 6-20文字)

パスワード(必須)(半角英数 6-20文字)

パスワード(再入力)

メールアドレス(必須)

メールアドレス(再入力)

加入コース(必須)

視聴年齢制限付き番組の表示

デジタルHDプライム

設定なし

リモート録画予約の設定手順はこちらをご覧ください


リモート録画予約ヘルプ

5. ユーザーアカウントの登録(PC版) ④

確認画面が表示されます。

⑩オプションチャンネルを登録しない場合は、「登録」ボタンを押します。

⑪「オプションチャンネル」を登録する場合、「オプションチャンネル選択」を押します。



Registration confirmation screen showing fields for ID, Password, Area, Course, and other user information. The 'オプションチャンネル選択' (Option Channel Selection) button is highlighted with a red box and labeled ⑪. The '登録' (Register) button is highlighted with a red box and labeled ⑩.



オプションチャンネルの登録方法

①ご利用されるチャンネル名をクリックし、「追加」ボタンを押します。
※WOWOW等のBSオプションチャンネルを登録する場合は「BS」ボタンを押してください。



Option channel selection screen. The 'BS' button is highlighted with a red box and labeled ①. The '追加' (Add) button is highlighted with a red box and labeled ②. The screen lists various channels and includes buttons for '追加', '全て追加', '削除', and '全て削除'.


5. ユーザーアカウントの登録(PC版) ⑤

② オプションチャンネルの追加が終わりましたら、「登録」ボタンを押します。



③ 確認画面が表示されますので、「登録」ボタンを押します。

登録したメールアドレスに仮登録のメールが届きます。メールに記載されているURLをクリックすると本登録が完了します。



リモート録画予約サービス 録画予約方法

1. スマートフォンサイトから予約する
2. 携帯サイトから予約する
3. PCサイトから予約する

1. 録画予約(スマホ版) ①

・スマートフォンサイトからの予約方法


①スマホの検索サイトにて「KCN」と検索し、「KCNユーザーTOP:KCN近鉄ケーブルネットワーク」を選びます。(アプリを利用する場合、AppStoreまたはGooglePlayから「CableGate」アプリをインストールし、ケーブルテレビ局をKCNに設定してください。)

②EPG番組表(スマホ)サイトのトップ画面から「録画予約日」を選びます。

③「地上波」「BS放送」「CS放送」を選びます。

④録画したい「チャンネル」を選び、ページ右上の  ボタンを押します。


⑤「ログイン」ボタンを押してください。



1. 録画予約(スマホ版) ②


⑥ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

⑥




⑦

⑦「録画予約したい番組」を選びます。




⑧番組概要が表示されますので番組内容を確認し、「番組予約」ボタンを押します。

⑧



⑨録画予約画面が表示されます。「録画モード」を選択し、「登録」ボタンをクリックします。

⑨




1. 録画予約(スマホ版) ③

⑩録画予約確認画面が表示されます。
「登録」ボタンを押してください。

⑪録画予約が完了しました。

⑩



⑪



1. 録画予約(スマホ版) ④

・予約の確認、取り消し(スマホ版)

- ①「予約・録画一覧」ボタンを押します。
- ②予約中の番組一覧が表示されます。
予約を取り消す場合、予約を取り消したい番組の「取消」ボタンを押します。
- ③予約を取り消す番組が表示されますので、「予約取消」ボタンを押します。
- ④予約取消完了が画面表示されます。

①



②



③




④



1. 録画予約(スマホ版) ⑤

・録画の確認、削除(スマホ版)

- ①「予約・録画一覧」ボタンを押します。
- ②予約一覧が表示されますので、「録画一覧」ボタンを押すと、録画済み番組の一覧が表示されます。
録画済み番組を削除する場合、削除したい番組の「削除」ボタンを押します。
- ③削除する番組名が表示されますので、「録画削除」ボタンを押します。
- ④録画削除完了が表示されます。



2. 録画予約(携帯版) ①

・携帯サイトからの予約方法

- ①以下のQRコードまたは携帯サイトにて「KCN」と検索し、「KCNモバイルサイト」を選びます。




- ②EPG番組表携帯サイトのトップ画面から「EPG番組表」を選びます。

- ③「ログイン」を選びます。

- ④ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

- ⑤「地上波」「BS放送」「CS放送」を選択し「変更」ボタンを押してください。
予約したい番組のチャンネルを選択し、「選択」ボタンを押します。



2. 録画予約(携帯版) ②

⑥ 録画したい番組を選びます。

⑦ 「録画予約」をクリックします。



⑧ 番組内容を確認し、「録画モード」を選択、「設定確認」をクリックします。

⑨ 確認画面が表示されますので、内容を確認して、「登録」をクリックします。


「録画予約が完了しました」と表示され、予約が完了します。





⑥



⑦



⑧




⑨

2. 録画予約(携帯版) ③

・予約の確認、取り消し(携帯版)


- ①「予約一覧」を押します。
予約中の番組一覧が表示されます。
- ②予約を取り消したい場合、予約を取り消したい番組の「削除確認」を押します。
- ③予約を取り消す番組が確認画面に表示されますので、「削除」ボタンを押します。
- ④取り消し完了が画面表示されます。



2. 録画予約(携帯版) ④

・録画の確認、削除(携帯版)

- ①「録画一覧」を押します。
録画済みの番組一覧が表示されます。
- ②録画済み番組を削除する場合、削除したい番組の「削除確認」を押します。
- ③録画削除確認画面で削除する番組名が表示されますので、「削除」ボタンを押します。
- ④削除完了が画面表示されます。



3. 録画予約(PC版) ①

・PCサイトからの予約方法

- ①KCNユーザーサイトトップページの「EPG番組表サイト」バナーをクリックします。
EPG番組表(PC)サイトが表示されます。
- ②「ログイン」を選びます。
- ③ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

①
EPG番組表サイトの
入口バナー



EPG番組表(PC)サイト



3. 録画予約(PC版) ②

④番組表の中から録画したい番組を選びます。

[illegible]

⑤番組概要が表示され、番組詳細の下の「録画予約する」ボタンを押します。



DEMO

ケーブルテレビ

番組表

地上波

BS

CATV多ch

マイ番組表

おやすみ

地上波

BS

CATV多ch

コミch

予約・録画一覧

ログアウト

登録情報変更

CATV多チャンネル

すべてのジャンル

フリーワード

放送時刻

時

検索

クリア

番組概要

前後の番組

映画「ウタヒメ彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」メイキング

2012年02月24日(金) 17時30分 ~ 18時00分 (30分)

フジテレビNEXT(ch.137)

<概要>豪華なキャストが「ママさんロックバンド」を演じる。映画「ウタヒメ彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」の裏面に迫り、その魅力を紹介します。

番組詳細

番組情報がありません。

情報／ワイドショー・その他

☐ 録画予約する

2012年02月24日(金) 15時00分 ~ 18時00分

[フジテレビが11/12シーズンハイライト第22弾](#)

ブンデスリーが語る。世界レベルのプレーを網羅した全18チームの戦いを食するハイライト映像で放送。

2012年02月24日(金) 18時00分 ~ 17時30分

[ホビエー ウーマックLIVE+e+ビルボードライブ東京](#)

ホビエー ウーマックLIVE+e+ビルボードライブ東京・開催>2012年2月28日(木)【再放送】<会場>ビルボードライブ東京

2012年02月24日(金) 17時30分 ~ 18時00分

[映画「ウタヒメ彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」メイキング](#)

<概要>豪華なキャストが「ママさんロックバンド」を演じる。映画「ウタヒメ彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」の裏面に迫り、その魅力を紹介します。

2012年02月24日(金) 18時00分 ~ 02時00分


[【生】ゲームセンターCQ有野30代最後の生放送！](#)

有野 謙長 40歳誕生日直前 スペシャル企画！30代最後に挑戦するソフトとは？！果たして40歳を迎えるまでにクリアするのか？【生放送】

年02月25日(土) 02時00分 ~ 02時20分
[10ボジョーサイドストーリー #1](#)

3. 録画予約(PC版) ③

⑥番組内容を確認し、「録画モード」を選択、「登録」ボタンをクリックします。



⑦録画予約確認画面が表示されますので、内容を確認して、「登録」をクリックします。



⑧録画予約完了画面が表示されます。予約内容を確認したい場合は、「一覧を見る」ボタンを押します。



3. 録画予約(PC版) ④

・予約の確認、取り消し(PC版)

① EPG番組表トップページの
「予約・録画一覧」ボタンを押します。



② 「予約一覧」ボタンを押すと予約した番組一覧
が表示されます。
予約を取り消す場合、予約を取り消したい番組
の「取消」ボタンを押します。



③ 確認画面が表示されますので、「予約取消」
ボタンを押します。

取り消し完了が画面表示されます。



3. 録画予約(PC版) ⑤

・録画した番組の確認、削除(PC版)

① EPG番組表トップページの「予約・録画一覧」ボタンを押します。



② 「録画一覧」ボタンを押すと録画済みの番組一覧が表示されます。
録画を削除する場合、録画する番組の「削除」ボタンを押します。



③ 確認画面が表示されますので、「録画削除」ボタンを押します。

削除完了が画面表示されます。



故障等でSTBを機器交換された場合、機器ID、STB-IDの登録変更が必要です。
新しいIDの再登録には、登録変更専用ページから行ってください。


ユーザーアカウントの登録変更方法

スマートフォンサイト、携帯サイト、PCサイトの各EPG番組表サイトから変更することが可能です。

1. ユーザーアカウントの登録変更(スマホ版)①

・スマートフォンサイトで機器ID、STB-IDを変更する方法

- ① EPG番組表(スマホ)サイトトップ画面の右上
 ボタンを押します。
- ② 「ログイン」ボタンを選びます。




1. ユーザーアカウントの登録変更(スマホ版)②

③ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

④スマホサイトトップ画面の右上  ボタンを再度押します。

⑤「会員情報編集」を選択します。



1. ユーザーアカウントの登録変更(スマホ版)③

⑥新しいSTBの「機器ID」を入力します。

(表紙に記載)

※16ケタ連続で入力します。

例: 123456781234568

新しいSTBの「STB-ID」を入力します。

(表紙に記載)

※12ケタ連続で入力します。

ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 12345678A123

⑦「登録」ボタンを押します。

会員情報変更確認画面が表示され変更が完了します。



会員情報変更

ID (必須/半角英数6~20文字)

kcn

パスワード (必須/半角英数6~20文字)

パスワード再入力

メールアドレス (再入力)

加入コース (必須)

デジタルHDプライム

視聴年齢制限付番組の表示

設定なし

誕生日 (任意)

性別

男性 女性

メールマガジン配信の可否

受け取る 受け取らない

リモート録画予約の設定手順はこちらをご覧ください

機器ID (半角英数 16文字)

STB-ID (半角英数 12文字)

STBパスワード (半角英数 4文字)

STBパスワード (再入力)

登録 戻る

退会

Official Program Data Mark
(公式番組情報マーク)
このマークは「Official Program Data Mark」とい
い、テレビ番組の公式情報である「Service
Information」を指し、それ以外のサービスには適用が
されていないマークです。
(C)2011 Japan Digital Serve. Copyright (C) 2011
Interactive Program Guide, Inc. All Rights Reserved.


2. ユーザーアカウントの登録変更(携帯版)①

・携帯サイトで機器ID、STB-IDを変更する方法

①EPG番組表(携帯)サイトトップ画面の「ログイン」ボタンを押します。

②ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

③EPG番組表(携帯)サイトに「登録情報変更」が表示されますのでクリックしてください。



2. ユーザーアカウントの登録変更(携帯版)②

- ④登録情報変更画面で、新しいSTBの
「機器ID」を入力します。
(表紙に記載)

※16ケタ連続で入力します。

例: 123456781234568

- 新しいSTBの「STB-ID」を入力します。
(表紙に記載)

※12ケタ連続で入力します。


ローマ字は**大文字**で入力してください。


例: 12345678A123

- ⑤「入力確認」ボタンを押します。

- ⑥登録変更確認画面が表示されますので「更新」ボタンを押します。

登録変更が完了しました。






3. ユーザーアカウントの登録変更(PC版)①

・PCサイトで機器ID、STB-IDを変更する方法

- ① EPG番組表(PC)サイトトップ画面の「ログイン」ボタンを押します。
- ② ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。
- ③ EPG番組表(携帯)サイトに「登録情報変更」が表示されますのでクリックしてください。
- ④ 会員情報が表示されますので、会員情報の「変更」ボタンを押します。



3. ユーザーアカウントの登録変更(PC版)②

- ④ 会員情報変更画面で、新しいSTBの
「機器ID」を入力します。
(表紙に記載)

※16ケタ連続で入力します。

例: 123456781234568

- 新しいSTBの「STB-ID」を入力します。
(表紙に記載)

※12ケタ連続で入力します。

ローマ字は**大文字**で入力してください。

例: 12345678A123

- ⑤ 「登録」ボタンを押します。

- ⑥ 登録の変更確認画面が表示されます
ので「更新」ボタンを押します。

会員情報の変更が完了しました。



④

⑤




⑥

リモートで録画番組の削除が実行できない場合、以下をご確認ください。

1. STBで該当番組の操作をしている(録画番組一覧の閲覧を含む)
2. STBの設定で「ネットワークからの番組消去」が「切」の状態になっている。「入」への設定方法は以下になります。

「ネットワークからの番組消去」を「入」に設定する方法


- ①STBのリモコンの「操作一覧」を押します。
- ②リモコンの十字キーで「左」を選びます。
- ③「ネットワーク設定」を選びます。



TV画面 「操作一覧画面」




④「宅外リモート接続設定」を選びます。




④

⑤「宅外リモート接続機能」を選びます。




⑤

⑥「宅外リモート接続機能」を「入」に設定します。



⑥

⑦「ネットワークからの番組消去」を「入」に設定します。



⑦

設定が完了いたしました。

オプションチャンネルの新規登録・変更方法①

オプションチャンネルを新規に登録または変更される場合、「オプションチャンネル変更」の専用ページで登録してください。


・スマートフォンサイトでオプションチャンネルを追加・変更する方法

①EPG番組表(スマホ)サイトトップ画面の右上  ボタンを押します。

②「ログイン」ボタンを選びます。

③ユーザーアカウントの登録で任意に入力したID、パスワード(6～20ケタの半角英数字)を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

④スマホサイトトップ画面の右上  ボタンを再度押します。



オプションチャンネルの新規登録・変更方法②

⑤「オプションチャンネル選択」ボタンを押します。

⑥登録したいオプションチャンネルのロゴを選びます。(複数選択可)


※WOWOW等のBSオプションチャンネルを登録する場合「BS」ボタンを押してください。

⑦「登録」ボタンを押します。

オプションチャンネルの追加登録が完了です。

⑧登録済みのオプションチャンネルを削除したい場合、表示されているチャンネル名をクリックし「削除」ボタンを押してください。

オプションチャンネルが削除されます。



オプションチャンネルの新規登録・変更方法③

・携帯サイトでオプションチャンネルを追加・変更する方法

①P41のユーザーアカウントの登録変更(携帯版)と同様に設定していただき、下図「登録情報変更」画面の「オプションチャンネル編集」からオプションチャンネルの追加・変更をしてください。

P17のオプションチャンネルの登録方法をご参照



①

・PCサイトでオプションチャンネルを追加・変更する方法

②P43のユーザーアカウントの登録変更(PC版)と同様に設定していただき、下図「会員情報」画面のオプションチャンネルの「変更」ボタンからオプションチャンネルの追加・変更をしてください。

P21のオプションチャンネルの登録方法をご参照



②

STBパスワードの初期化方法①

Gガイドモバイルをご利用のお客様は、ユーザーアカウント登録のSTBパスワードを登録する際、Gガイドモバイルで登録したSTBパスワードと同じ4ケタの半角数字を登録する必要があります。STBパスワードを初期化する場合は、以下の方法で行ってください。

・STBパスワードを初期化する方法

①STBのリモコンの「操作一覧」を押します。


②リモコン十字キーで「左」を選び操作一覧画面を切り替えます。

③「ネットワーク設定」を選びます。

リモコン



TV画面




STBパスワードの初期化方法②

④「宅外リモート接続設定」を選びます。


⑤「機器パスワード初期化」を選びます。

⑥機器パスワード初期化を「する」に設定します。


設定が完了しました。



④



⑤



⑥

メモ

リモート録画予約についてのお問い合わせ



フリーダイヤル

0120-950-144

IP電話の方は
TEL.0743-73-4403
受付時間 8:00~17:30

(24時間無休)

KCNステーション イオンモール奈良登美ヶ丘店	生駒市鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘3F
KCNステーション イオンモール大和郡山店	大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山3F
KCNステーション イオンモール橿原店	2015年11月下旬 オープン予定 橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原2F
KCNステーション エコール・マミ店	香芝市真美ヶ丘6-10 エコール・マミ ショッピングセンター南館2F
本 社	生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル2F
橿原支店	橿原市葛本町807-1