



テレビの「入力切替」って何を切り換えているの？



「テレビが映らない！」そういったご相談が寄せられた時、意外と「入力切替」で解決するときがあります。今回は普段何気なく操作している「入力切替」についてご案内いたします！

入力切替は「どの機器を表示するか」を選ぶボタンです。

テレビはアンテナやケーブルからの地デジ放送だけでなく、STBやレコーダー、ゲーム機などから複数の映像情報を受け取っています。しかし、テレビの画面は1つしかありません。そのため「**入力切替**」によって**その中から今見る機器を選ぶ**操作です。

入力切替 イメージ

表示名の例

- ①テレビ／地デジ
- ②HDMI1
- ③HDMI2
- ④HDMI3

つながっている機器の例

アンテナ・ケーブルからの放送
STB(ケーブルテレビ用機器)
ブルーレイレコーダー
ゲーム機

リモコンの「入力切替」を押すたびにテレビの画面が①～④の順番に切り替わっていきます。

よくある症状と原因



地デジは映るけどブルーレイが映らない！
→「入力切替」間違いか、レコーダーの電源が入っているか確認



ブルーレイやゲーム機は映るけど、地デジ放送だけが映らない・・・
→アンテナ線が抜けていないかチェック！

操作では改善しない場合はご相談ください！

入力切替は合っていて、ケーブルの抜けなどが無いのに放送が映らない、その際はもしかすると他の機器の故障の可能性がございます。なにかございましたら、下記のサポートダイヤルにお気軽にご相談ください。